


Поз. Код Наименование

1	1.10970.0	Кожух
2	1.10961.0	Двигатель
3	4.03615.0	Конденсатор
4	1.08761.0	Кабель со штепселем для двигателя
5	4.03460.0	Реле давления воздуха
6	1.08854.0	Фланец линии жиклера
7	4.03621.0	Сервопривод
8	1.11109.0	Монтажная плата
9	1.08068.0	Кабель со штепселем для трансф.
10	4.03617.0	Эл.клапан DUNGS MB-VEF 412 20 мбар
	4.03618.0	Эл.клапан DUNGS MB-VEF 407-S10 30 мбар
	4.03619.0	Эл.клапан DUNGS MB-VEF 407-S30 200-360 мбар
11	4.03344.0	Трансформатор
12	1.08485.0	Кабель электрода
13	4.03610.0	Аппар. тип LMG 22
14	4.01551.0	Основание аппаратуры
15	4.03435.0	Разъем
16	4.03434.0	Разъем
17	4.03386.0	Выключатель

Поз. Код Наименование

18	1.09062.0	Кронштейн аппаратуры
19	4.03471.0	Фильтр помех
20	1.10988.0	Ось заслонки
21	1.08709.0	Воздушная заслонка
22	1.08747.0	Стекло
23	4.03309.0	Вентилятор
24	1.08751.0	Корпус горелки
25	1.07918.0	Фланец с шарниром
26	1.07917.0	Прокладка корпуса
27	1.09336.0	Подводящая труба
28	1.09335.0	Коллектор насадки
29	1.08880.0	Узел насадки
30	1.06591.0	Фланец крепления котла
31	1.06593.0	Изоляционный шнур
32	1.09043.0	Изоляционная прокладка
33	1.08875.0	Форсунка
34	4.03279.0	Электрод управления
35	4.01733.0	Правый электрод
36	4.01734.0	Левый электрод